

成都中天自动化控制技术有限公司

TodServo

Windows 驱动安装指引

黄维洪

2021-3-3

目录

一、	适用范围.....	4
二、	驱动安装.....	4
三、	Win10 打开数字签名方法	4

修改历史

时间	版本	作者	说明
2020-3-4	V1.0	黄维洪	1. 建档

一、适用范围

适用于 CT-S300、CT-RSX 系列带 USB 接口的伺服驱动器。


二、驱动安装

目前仅支持 windows10 操作系统，如有其他系统需要适配请联系我们。



2.1 找到驱动文件：todservo.inf; 右键安装，如遇系统提示驱动数字签名问题，请查看本文第三章解决。

2.2 驱动完成后连接设备，在电脑的设备管理页面会有如下页面：



三、Win10 打开数字签名方法


3.1 按下 win+i 组合键打开 windows 设置，点击“更新和安全”；



3.2 找到恢复，点击“高级启动”下的“立即重启”，重启电脑；



3.3 进入到疑难解答后，再选择“高级选项”，如下图：



3.4 接下来，我们选择“启动设置”；



3.5 接下来在启动设置中，我们可以看到多选项（如禁用驱动程序强制签名），这时是不能选择的，Windows 需要我们先重启来激活这些选项，我们点击重启即可



3.6 重启后，我们就可以看到众多的特殊启动模式选项了，其中也包括“禁用驱动强制签名”，我们可以按数字键来选择进入的系统，如按 7 键：

启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择:

使用数字键或功能键 F1-F9。

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 禁用网络启动
- 5) 禁用市网络连接的安全模式
- 6) 启用带命令提示符的安全模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

3.7 启动完成后，即可继续安装我们想安装的驱动。